

# 台湾 A3700R IP04419\_繁体中文说明书 20210924

单色/双面印刷/80G书纸+折页 展开尺寸：315\*285MM (成品尺寸：105\*142MM)

备注：留意折页方式（先左右风琴2折，再上下对折）

**快速安装手册**  
A3700R 高功率Giga無線路由器

台灣吉翁電子股份有限公司  
地址：新北市中和區中正路872號9樓之1  
聯絡電話：(02)2221-5559  
網址：[www.totolink.tw](http://www.totolink.tw)  
客服信箱：[fae-tw@zioncom.net](mailto:fae-tw@zioncom.net)

客服免費專線: 0800-885799  
手機請撥付費電話: 02-22215559

本內容為臺灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK, 請勿內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述干擾，指依電管處所定方法測定作業之無線電波。低功率射頻器材須依審合法通過或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

\* 諸避免影響附近衛星通訊之操作

\* 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統

**1 硬體安裝** 若使用ADSL數據機或Cable數據機上網，請依下圖 ① ② ③ 方式連接：

完成連接後，請檢查指示燈是否正常

名稱	正常狀態
Power	電源指示燈 接上電源時燈亮
CPU	CPU指示燈 閃爍
2.4G	2.4G指示燈 使用2.4G無線功能時燈亮
5G	5G指示燈 使用5G無線功能時燈亮
WAN	WAN指示燈 連接網路時燈亮
LAN1~4	LAN指示燈 連接電腦連接埠時燈亮

※當資料傳輸時，燈號會呈現閃爍

**注意**

- 請勿擅自拆解，以免造成保固無效
- 請勿使產品拋擲、摔落，或遭受強大撞擊
- 請勿受潮或碰觸水源，以免造成觸電或產品損壞
- 請勿移動時勿強拉硬拽，以免造成觸電或產品損壞
- 產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異

**2 路由器的設定** 請按下列步驟進行設定

- 將路由器接上電源。
- 搜尋A3700R的無線網路名稱並進行連線，分別有2.4GHz及5GHz，擇一進行連線。  
\*預設無線網路名稱為“TOTOLINK\_A3700R”及“TOTOLINK\_A3700R\_5G”。
- 開啟網路瀏覽器，網址列清空輸入 [itotolink.net](http://itotolink.net) 按 Enter，或掃描右方QR Code，進入登入介面。  
輸入預設密碼：**admin**(小寫)，點擊[登入]。
- 選擇時區“(UTC+08:00)...”，點擊[下一步]。
- 常見電信網路三種連線類型，路由器會自動判讀連線類型。
- 自動偵測後，點擊[下一步]。
- 點擊[自動偵測]以偵測連線類型。
- 自動偵測後，點擊[下一步]。

**2 路由器的設定** 請按下列步驟進行設定

- IPTV預設為[停用]，可選擇[啟用]後，將LAN1與中華電信MOD機上盒連接，點擊[下一步]。
- 設定完成後會顯示“摘要”頁面，點擊[完成]。
- 分別為2.4GHz/5GHz設定無線網路名稱及金鑰後，點擊[下一步]。
- 等待設定值生效約需1分鐘，此時WiFi會斷開，之後請搜尋先前設定的無線網路名稱，並輸入密碼重新連上網路即可。
- 預設的路由器登入密碼為**admin**，強烈建議修改此密碼，修改完成後點擊[下一步]。此處也可以選擇“使用2.4G無線網路密碼”作為路由器的新登入密碼。
- 修改密碼後點擊[完成]。
- 設定成功，請重新連接無線網路。
- 「限用物質含有情況標示聲明書」，請掃描右方QR Code連結我們網站取得。

**3 常見問題**

**問題1. 用電腦設定時，路由器登入頁面沒有顯示怎麼辦？**

- 檢查電腦的IP位址設定，選擇“自動取得IP位址”。  
請逐一按照下面步驟設定：
  - 於電腦桌面上右下角按滑鼠右鍵點選無線網路符號。
  - 開啟網路和網際網路設定（網路和公用中心）。
  - 變更介面卡設定。
  - 於<乙太網路>或<區域網路>或<Wi-Fi>點選滑鼠右鍵選擇<內容>。
  - 於<網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠兩下。
  - 確認勾選<自動取得IP位址>與<自動取得DNS伺服器位址>。
  - 點選<確認>。
- 確定輸入的登入位址為 [itotolink.net](http://itotolink.net)。
- 更換其它瀏覽器或使用無痕模式開啟。
- 將路由器恢復原廠設定值，再試一次。
- 您也可使用手持裝置WiFi接入路由器操作設定。

**問題2. 路由器設定好了，但是還是不能上網，怎麼辦？**

- 首先檢查網路是否正常，用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網，則可確定是路由器的問題。如果不能上網，請聯繫您的網路服務供應商。
- 參考“**2. 路由器的設定**”重新設定路由器。
- 重啟數據機（如果有的話）和路由器，再嘗試連網。

**問題3. 如何恢復原廠設定值？**

在路由器接上電源的情況下，使用尖銳物（牙籤、迴紋針或髮夾）插入路由器後方RST孔內按壓內部按鈕不放（參考右圖），等待約10秒，直到CPU燈號快速閃爍後再放開按鈕即可。

**問題4. 忘記網頁登入密碼怎麼辦？**

建議按照問題3的步驟，先將路由器恢復原廠設定值，然後使用預設登入位址：[itotolink.net](http://itotolink.net)，密碼：**admin**，登入路由器的Web管理介面，進入2.4G無線設定-基本設定查看或重設無線密碼。

**問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦？**

預設情況下，TOTOLINK路由器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼，請嘗試透過網路線連接電腦及路由器，並登入路由器的Web管理介面，進入2.4G無線設定-基本設定查看或重設無線密碼。