

A3002MU 繁體中文說明書

TOTO LINK
The Smartest Network Device

快速安裝手冊

AC1200 Giga無線路由器
適用機型：A3002MU

台灣吉翁電子股份有限公司
地址：新北市中和區中正路872號9樓之一
聯絡電話：02-22215559
網址：www.totolink.tw
客服信箱：fae-tw@zioncom.net

客服免費專線：0800-885799
手機請撥付費電話：02-22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK，說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。無線產品的傳輸速度與覆蓋範圍會因環境不同而有所差異，本產品不擔保產品宣稱之效果 / 功能可於任何適用場所皆有效。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定：


第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

V1.0 | 1901

1 硬體安裝



預設WiFi名稱
TOTOLINK_A3002MU
TOTOLINK_A3002MU_5G

LED指示燈工作情形


SYS 系統狀態燈	熄滅	設備未接通電源或電源未開啟
	常亮	設備啟動中
	閃爍	設備正常運作
2.4G/5G	熄滅	2.4G/5G WiFi訊號未運作
	常亮	2.4G/5G WiFi訊號運作中
WAN	熄滅	WAN/LAN埠未連接
	常亮	WAN/LAN埠已連接
LAN 1~4	常亮	LAN 1 為中華電信MOD專用埠
	閃爍	WAN/LAN埠資訊傳輸中
USB	熄滅	USB埠未連接
	常亮	USB埠已連接

連接埠和按鍵描述

DC in	接通電源
電源鈕	開/關電源
WAN埠	連接ADSL/Cable數據機
LAN 1~4埠	連接電腦或其他網路設備 LAN 1 為中華電信MOD專用埠
USB埠	連接USB設備
WPS/RST鈕	WPS：按下1-3秒，開啟WPS功能 RST：按下5秒以上，系統狀態燈快閃，恢復原廠設定值

2 手機快速設定

1. A.將路由器接通電源。
B.搜尋TOTOLINK_A3002MU*訊號並進行連線。
*在此以A3002MU 2.4G訊號為設定範例，或是搜尋TOTOLINK_A3002MU_5G。




2 手機快速設定


2. 開啟網路瀏覽器，網址列清空輸入192.168.0.1按Enter，進入登入介面。輸入預設使用者名稱：admin，密碼：admin，並點擊[登入]，使用者名稱及密碼均為小寫。



3. 點選左邊的[快速設定]。



4. 選擇三種連線方式擇一設定，參考下表[連線方式判斷]，設定完成後點擊[下一步]。



選擇正確的連線方式 (A B C 三種方式擇一)。

連線方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A	PPPoE (ADSL) 中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線
B	DHCP (Cable) 社區網路/有線電視	無需任何設定值，連接網際網路連接埠後即可上網
C	固定IP 學校網路/企業網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊

5. 請為2.4G、5G網路設定無線名稱和無線密碼，請設定英文或數字並牢記，點擊[完成]。約等待1分鐘設定生效後，手機將斷開與路由器的連結。



6. 在手機上搜尋先前設定的2.4G、5G網路無線名稱，並輸入無線密碼，即能享用無線網路。

3 常見問題

問題1. 用電腦設定時，路由器登入頁面沒有顯示怎麼辦？

1. 檢查電腦的IP位址設定，選擇“自動取得IP位址”。請逐一按照下面步驟設定：
 - ① 於電腦桌面右下角按滑鼠右鍵點選無線網路符號。
 - ② 開啟網路和網際網路設定 (網路和共用中心)。
 - ③ 變更介面卡設定。
 - ④ 於<乙太網路>或<區域網路>或<Wi-Fi>點選滑鼠右鍵選擇<內容>。
 - ⑤ 於<網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠兩下。
 - ⑥ 確認勾選<自動取得IP位址>與<自動取得DNS伺服器位址>。
 - ⑦ 點選<確認>。
2. 確定輸入的IP位址為http://192.168.0.1。
3. 更換其它瀏覽器再試一次。
4. 將路由器恢復原廠設定值，再試一次。
5. 您也可使用手持裝置WiFi接入A3002MU操作設定。

問題2. 路由器設定好了，但是還是不能上網，怎麼辦？

1. 首先檢查網路是否正常：用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網，則可確定是路由器的問題；如果不能上網，請聯繫您的網路服務提供商；
2. 參考“2. 設定上網”重新設定路由器；
3. 重啟數據機 (如果有的話) 和路由器，再嘗試連線。

問題3. 如何恢復原廠設定值？

在路由器接上電源的情況下，按下RST / WPS鍵5秒及以上，直到前面板的系統狀態燈快閃，系統將自動重啟並恢復原廠設置。

問題4. 忘記網頁登入用戶名和密碼怎麼辦？

建議按照問題3的步驟，先將路由器恢復原廠設定值，然後使用預設IP地址192.168.0.1，用戶名：admin，密碼：admin，登入路由器的Web管理介面。

問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦？

預設情況下，TOTOLINK路由器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼，請登入路由器的Web管理介面，進入5G無線設定-基本設定或2.4G無線設定-基本設定查看或重設無線密碼。