



**TOTO LINK**  
The Smartest Network Device

## 快速安裝手冊

### AC5 AC超世代路由器

台灣吉翁電子股份有限公司  
地址: 新北市中和區板南路498號4樓  
聯絡電話: 02-22215559  
網址: www.totolink.tw  
客服信箱: fae-tw@zioncom.net

客服免費專線: 0800-885799  
手機請撥付費電話: 02-22215559



本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 敬請見諒。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定:  
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

P/N:134011190\_Ver201510

# 1 硬體安裝


若使用ADSL數據機上網, 請依下圖1、2、3方式連接:

請將路由器接上電源, 拿取網路線連接至產品背面最左側的網路孔(圖示: ) , 另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔中, 再拿一條網路線連接至產品背面三個LAN網路孔其中任一(圖示: ) , 另一端接上電腦網路孔後, 即可進行設定。

完成連接後, 請檢查指示燈是否正常

名稱	正常狀態
 電源指示燈	電源接通後燈亮
 CPU指示燈	閃爍
 5G指示燈	使用5G無線功能時燈亮
 2.4G指示燈	使用2.4G無線功能時燈亮
 MOD指示燈	連接MOD連接埠時燈亮
 LAN指示燈	連接電腦連接埠時燈亮
 WAN指示燈	連接網路時燈亮

※ 當資料傳輸時, 燈號會呈現閃爍



## 注意

1. 請勿擅自拆解, 以免造成保固無效
2. 請勿使產品拋擲、摔落, 或遭受強大撞擊
3. 請勿受潮或碰觸水源, 以免造成觸電或產品損壞
4. 雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除
5. 產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異

# 2 設定電腦

**Windows 8** Windows 8 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 1 滑鼠移至桌面右下角, 並點選〔設定〕
- 2 請點選〔控制台〕
- 3 請點選〔網路和網際網路〕→〔網路和共用中心〕→〔變更介面卡設定〕




請接續 Windows 7 操作程序 步驟 4


# 2 設定電腦

**Windows 7** Windows 7 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 1 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕
- 2 點選〔網路和網際網路〕→〔網路和共用中心〕或選取〔網路和共用中心〕
- 3 選擇〔變更介面卡設定〕



- 4 於〔乙太網路〕或〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕
- 5 於〔網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下
- 6 確認勾選〔自動取得IP位址〕與〔自動取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕



**Windows XP** Windows XP 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 1 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕
- 2 點選〔網路連線〕
- 3 於〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕



- 4 於〔Internet Protocol(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下
- 5 確認勾選〔自動取得IP位址〕與〔自動取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕



# 3 設置路由器 請按下列步驟進行設定

1 開啟網路瀏覽器Internet Explorer(此時無法開啟網頁為正常現象), 網址列清空輸入10.1.1.1按Enter→點選〔網路快速設定〕。

若無法進入設定畫面請先拔除所有網路線, 僅留下電腦與路由器之連線。如仍無法解決請參考第四步驟〔無法進入Web設定畫面〕




2 輸入分享器的使用者名稱與密碼→點選〔登入〕(預設的用戶名稱和密碼均為"admin" 注意為小寫)



3 選擇手動設定網路連線類型→點選〔下一步〕




4 選擇正確的上網方式→點選〔下一步〕




上網方式判斷		
上網方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A DHCP	社區網路 寬頻業者	無需任何設定值, 連接乙太網路連接埠後即可上網
B PPPoE	中華電信 光世代 台灣大哥大 遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線
C 固定IP	學校網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊

A. 選擇DHCP, 點選〔自動複製目前電腦的MAC位址〕→點選〔下一步〕




B. 選擇PPPoE, 輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼→點選〔下一步〕



(如為中華電信用戶帳號為八位數字加上@hinet.net)

C. 選擇固定IP, 輸入電信業者提供的WAN IP、子網路遮罩、預設閘道與DNS→點選〔下一步〕




5 無線網路設定→點選〔無線網路快速設定〕




6 啟動2.4GHz無線網路快速設定→點選〔下一步〕




7 選擇所在國家→點選〔下一步〕




8 修改無線網路名稱→選擇〔檢查SSID〕確認SSID有效→點選〔下一步〕




9 選擇較少被使用的頻道→點選〔下一步〕




10 確認無線網路設定值→點選〔下一步〕




11 選擇〔WPA-PSK/WPA2-PSK〕加密類型→點選〔下一步〕




12 選擇〔AES〕→點選〔下一步〕



13 輸入8位數以上的無線網路密碼→點選〔下一步〕




14 確認無線網路資訊→點選〔設定無線網路(5GHz)〕



15 選擇所在國家→點選〔下一步〕




16 修改無線網路名稱→選擇〔檢查SSID〕確認SSID有效→點選〔下一步〕



17 選擇較少被使用的頻道→點選〔下一步〕




18 確認無線網路設定值→點選〔下一步〕




19 選擇〔WPA-PSK/WPA2-PSK〕加密類型→點選〔下一步〕




20 選擇〔AES〕→點選〔下一步〕



21 輸入8位數以上的無線網路密碼→點選〔下一步〕



22 確認無線網路設定值→點選〔結束〕即完成路由器之網路設定




# 4 無法進入Web設定畫面?

無法進入Web設定畫面的原因:  
 • 電腦的防火牆或防毒程式阻擋→將電腦的防火牆以及防毒程式關閉即可  
 • 有設定Proxy伺服器→關閉Proxy伺服器, 請參照下列步驟:


1 開啟網路瀏覽器Internet Explorer→點選〔工具〕→點選〔網際網路選項〕



2 選擇〔連線〕→點選〔區域網路設定〕



3 確認下列三個選項「沒有」勾選→點選〔確定〕



# 如何恢復原廠預設值

1 確認電源開啟, 使用尖銳物(牙籤、迴紋針或髮夾)將路由器後方的RST按鈕按壓不放  
 2 等待約10秒, 看到CPU燈號快速閃爍後再放開按鈕即可

# 忘記密碼

請先將您的路由器恢復原廠預設值, 再重新進行路由器設定  
 路由器預設帳號: admin  
 路由器預設密碼: admin  
 預設IP位址: 10.1.1.1  
 預設無線網路名稱: TOTOLINK ACS