

**TOTO LINK**  
The Smartest Network Device

# 快速安裝手冊

無線寬頻分享器  
適用機型: N150RT/N300RT/N302RE/N300RH

台灣吉翁電子股份有限公司  
地址: 新北市中和區中正路872號9F之1  
聯絡電話: 02-22215559  
網址: www.totolink.tw  
客服信箱: fae-tw@zioncom.net

客服免費專線: 0800-885799  
手機請撥付費電話: 02-22215559


本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有 Copyright © TOTO LINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 敬請見諒。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波射頻電機管理辦法規定:  
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之標準。

P/N: 134024850\_Ver201603

## 1 硬體安裝

若使用ADSL數據機上網, 請依下圖1、2、3方式連接:  
請將分享器接上電源(N150RT或N300RT產品請開啟電源開關), 拿起網路線連接至產品背面最左側的網路孔(標示: ◀), 另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔中, 再拿一條網路線連接至產品背面三個LAN網路孔中任一(標示: ▶▶▶), 另一端接上電腦網路孔後, 即可進行設定。



## 2 設定電腦

### Windows 8 Windows 8 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 滑鼠移至桌面右下角, 並點選〔設定〕
  - 請點選〔控制台〕
  - 請點選〔網路和網路網路〕→〔網路和共用中心〕→〔變更介面卡設定〕
- 請接續 Windows 7 操作程序 步驟 4

## 2 設定電腦

### Windows 7 Windows 7 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕
- 點選〔網路和網路網路〕→〔網路和共用中心〕或選取〔網路和共用中心〕
- 選擇〔變更介面卡設定〕
- 於〔乙太網路〕或〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕
- 於〔網路網路通訊設定第4版(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下
- 確認勾選〔自動取得IP位址〕與〔自動取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕

### Windows XP Windows XP 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕
- 點選〔網路連線〕
- 於〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕
- 於〔Internet Protocol(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下
- 確認勾選〔自動取得IP位址〕與〔自動取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕

## 3 設定分享器

請按下列步驟進行設定

- 開啟網路瀏覽器, 例如Internet Explorer (此時無法上網為正常現象)
- 網址列清空輸入 10.1.1.1 按Enter
- 輸入分享器的使用者名稱與密碼
- 依據您的上網方式(請參考上網方式判斷), 設定連線類型。
- 選擇正確的上網方式(A B C 三種方式擇一)

C PPPoE連線類型

選擇PPPoE, 請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼, 接續無線網路設定。

※如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@hinet.net

無線網路設定

1 啟用/停用: 啟用

2 無線網路名稱(SSID): TOTOLINK N302RE

3 加密類型: WPA2混合模式

4 無線網路密碼: \*\*\*\*\*

7 再次確認設定資訊正確後, 點選: 確定, 分享器將自動重新啟動, 重新連線無線網路後, 即可上網。※請參考5設置無線上網連線方式

## 5 無線上網連線方式

### Windows 7

- 點選桌面右下方無線網路訊號→點選欲連線的無線網路名稱
- 輸入無線網路密碼
- 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網

### Windows 8

- 選擇桌面右下方無線網路訊號→點選欲連線的無線網路名稱
- 輸入無線網路密碼
- 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網

### iOS (iPad、iPhone)

- 點選〔設定〕
- 點選〔WiFi〕→選擇TOTOLINK無線網路
- 輸入無線網路密碼→點選〔加入〕
- 成功連線後(如下圖), 即可上網

### Android

- 點選〔設定〕
- 點選〔WiFi〕→選擇TOTOLINK無線網路
- 輸入無線網路密碼→點選〔連線〕
- 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網

## 4 無法進入Web設定畫面?

無法進入Web設定畫面的原因:

- 電腦的防火牆或防毒程式攔擋→請將電腦的防火牆以及防毒程式關閉即可
- 有設定Proxy伺服器→關閉Proxy伺服器, 請參照下列步驟:

- 開啟網路瀏覽器 Internet Explorer →點選〔工具〕→點選〔網際網路選項〕
- 選擇〔連線〕→點選〔區域網路設定〕
- 確認下列三個選項「沒有」勾選→點選〔確定〕

A 固定IP連線類型

選擇〔固定IP〕, 請輸入電信業者提供的上網資訊, 接續無線網路設定。※如電信業者提供兩組DNS資訊, 輸入第一組即可。

網路連線設定

1 連線類型: 固定IP

2 子網路掩碼: 255.255.255.0

3 IP位址: 192.168.2.1

4 預設閘道: 192.168.2.2

5 DNS: 192.168.2.2

B DHCP(Cable)連線類型

選擇DHCP(Cable)後, 接續無線網路設定。

網路連線設定

1 連線類型: DHCP(Cable)

上網方式判斷		
上網方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A 固定IP	學校網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊
B DHCP (Cable)	社區網路寬頻業者	無需任何設定值, 連接乙太網路連接埠後即可上網
C PPPoE (ADSL)	中華電信 光世代 台灣大哥大 遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線